








NOVIPro

LIXADEIRA ORBITAL



IMPORTANTE!

 **ATENÇÃO!** Leia atentamente todas as instruções deste manual. O uso inadequado do produto poderá resultar em sérios danos à saúde.

	ATENÇÃO! Para reduzir o risco de acidentes, leia atentamente todas as instruções de utilização do produto.
	De acordo com todos os padrões e normas de segurança.
	Produto Classe II.
	Utilize sempre óculos de proteção durante a utilização do produto.
	Utilize sempre protetores para ouvidos.
	Retire o equipamento da tomada após a utilização.

1 - APLICAÇÃO:

A lixadeira orbital é indicada para lixamentos e polimentos em madeiras, plásticos e superfícies revestidas. Ótima para utilização em cantos e locais de difícil acesso. Utilize sempre lixas adequadas para garantir um bom funcionamento do equipamento.

2 - INSTRUÇÕES DE USO GERAL PARA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS.

2.1 LOCAL DE TRABALHO

- Mantenha o local de trabalho limpo e seco, livre de riscos que possam vir a causar danos à saúde..
- Não utilize a ferramenta em locais com a presença de substancias inflamáveis.
- Manter a ferramenta longe do alcance de crianças.

2.2 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

- Nunca modifique o plugue ou o cabo do equipamento.** Alterações na estrutura do produto podem causar o risco de choques e até a queima do equipamento.

- b) Nunca segure o equipamento sem a utilização de luvas de proteção.** O manuseio de equipamentos elétricos sem luvas pode causar choques, além do risco de ferimentos.
- c) Não utilize a ferramenta em ambientes úmidos ou chuvosos.** O contato com a água pode causar choques e a queima do Produto
- d) Nunca segure o equipamento pelo cabo de energia.** O peso do equipamento poderá ocasionar na quebra do mesmo.
- e) Se a utilização do equipamento em locais úmidos for inevitável, utilizar sempre um dispositivo de corrente residual.** O uso deste dispositivo reduz o risco de choques.
- f) Utilize sempre os equipamentos de segurança durante a utilização do produto.** Óculos de proteção, máscara, capacete e protetores de ouvido são indispensáveis na utilização do equipamento.
- g) Utilizar sempre roupas longas durante a utilização do Produto.** Mantenha pernas e braços cobertos para evitar o risco de ferimentos.

2.4 UTILIZAÇÃO E CUIDADOS COM O PRODUTO

- a) Não force a ferramenta além da sua capacidade.** O uso correto do equipamento garante uma vida útil maior do mesmo.
- b) Desconecte sempre o equipamento da tomada após a utilização ou mesmo para realizar ajustes no mesmo.** Manter o equipamento na tomada pode causar o risco de acionamento acidental, causando acidentes.
- c) Mantenha sempre o equipamento desligado após o uso guardado em local seco e livre de umidade.** O armazenamento do equipamento em locais inadequados poderá causar danos no mesmo.
- f) Utilize sempre um pano macio e seco para limpar o Produto.** Evite limpar o equipamento com produtos abrasivos, isso poderá causar danos ao mesmo.
- g) Utilizar sempre peças e acessórios de acordo com as especificações da ferramenta.** O uso de acessórios não compatíveis com a capacidade do produto poderá causar danos ao mesmo.
- h) Verificar sempre a tensão da rede de energia antes de ligar o equipamento:** A ligação do equipamento na tensão errada pode ocasionar a queima do mesmo.

3 - DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

- 1 - Botão liga/desliga
- 2 - Cabo de energia
- 3 - Base para encaixe da lixa
- 4 - Coletor de poeira



4 - INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO:

6.1 Ligando e desligando o equipamento:

- Para ligar a lixeira, pressione o botão na opção ON.
- Para desligar a lixeira, pressione o botão na opção OFF.

6.2 Instalando a folha de lixa

- Para fixar a folha de lixa à base da ferramenta, remova primeiramente todo e qualquer resíduo que possa vir a prejudicar a fixação da folha. Feito isso, encaixe a folha na base do equipamento e prenda as mesmas com os grampos de fixação.

6.3 Instalação do coletor de poeira

- Encaixar o coletor de poeira respeitando a posição dos pinos de fixação do mesmo.

5 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Voltagem:	220V~ 60Hz
Potência:	240W
Velocidade sem carga:	15000/min
Dimensões da base:	110x100mm

6 - NÍVEL DE RUÍDO:

Emissão de ruído de acordo com os padrões abaixo:

Nível de pressão acústica	$L_{pa} = 81 \text{ dB(A)}$	$K=3 \text{ dB(A)}$
Nível de potência acústica	$L_{wa} = 92 \text{ dB(A)}$	$K=3 \text{ dB(A)}$
Emissão de valores de vibração		
Punho principal	7.6 m/s^2	$K=1.5 \text{ m/s}^2$
Punho auxiliar	10.8 m/s^2	$K=1.5 \text{ m/s}^2$

7 - DESCARTE DO PRODUTO:

Ferramentas e acessórios que não podem mais ser utilizados deverão ser encaminhados separadamente para uma reciclagem especializada. Nunca jogue esta ou qualquer outra ferramenta em lixo comum.

Atendimento ao Consumidor

SP – Grande São Paulo: 4004-2444
SP – Outras Localidades: 0800-729-2444

Termo de Garantia

Nome do comprador

Nota fiscal

Data da compra

Carimbo da loja

Endereço

Condições de garantia

- ✓ As ferramentas elétricas, são garantidas contra defeitos de montagem ou fabricação.
- ✓ Esta garantia é válida por 12 meses contados a partir da data da compra do equipamento, sendo 3 meses o prazo de garantia legal (CDC) e mais 9 meses concedidos pelo fabricante.
- ✓ Dentro do período de garantia, peças e componentes que tiverem defeitos de fabricação, desde que comprovados, serão reparados ou substituídos gratuitamente.

ATENÇÃO!

Os reparos e trocas serão realizados apenas mediante a apresentação do termo de garantia devidamente preenchido.

Não estão inclusos na garantia defeitos originários de:

- ✓ Uso inadequado do equipamento
- ✓ Instalações elétricas deficientes.
- ✓ ligação do equipamento em rede inadequada.
- ✓ desgaste natural.
- ✓ desgastes causados por intervalos muito grandes entre as revisões.
- ✓ acondicionamento em locais inadequados, com muita umidade.

Perda da garantia

- ✓ O produto perderá toda a garantia se for aberto ou modificado por profissionais não autorizados, e se tiverem suas peças originais trocadas por itens não originais.

Certificado válido somente para o território nacional.

NOVIPro